

## Envasadoras SV



---

### CAMBIO DE ACEITE

**MUY IMPORTANTE:**

Los cambios de aceite deben de realizarse cada 200 horas o cada 6 meses.

Es conveniente realizar el cambio con el aceite en caliente para poder vaciarlo mejor.



1- Soltar los 4 tornillos de la tapa para acceder al motor.



2- Vaciar el aceite quitando el tapón inferior.



3- Llenar el aceite por el tapón de arriba hasta el nivel máximo.



4- Colocar la tapa con los 4 tornillos.